# QUANSHENG UV-K5 AIDE A LA PROGRAMMATION ARMEL F4HWN V2.8



# Menu, Descriptif menu, Aide, Vidéo, .....





Je décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ce document et ne saurais être tenu pour responsable des éventuels dommages de nature matériels ou immatériels causés par son utilisation,une mauvaise interprétation ou une de vos mauvaises manipulations N'hésitez pas a me contacter par **Messenger** si vous êtes en galère

NUL n'est censé ignorer la loi, vous êtes SEUL responsable de vos actes radiophoniques

RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation. PRENEZ CONNAISSANCE de la législation de votre pays

Créé par 14UVR010 le 7 Fevrier 2024

Page 1/28

Version modifiée du 13/06/2024 21:34:19

Si vous avez téléchargé ou imprimé ce document sur votre ordinateur, le lien plus bas vous emmènera vers la derniere mises a jour

Ce document est visible **directement en ligne sur votre navigateur**, donc vous profiterez de chaque mise a jour en le consultant . Après téléchargement ou impression, regardez en bas a droite de chaques pages, la version que vous possédez

Le lien de la dernière version est juste dessous



l able des matieres	
Le menu K5 La notice en Français Firmware ORIGINAL	Page 3
	Fage 10
Le menu K5 de F4HWN	Page 3 , 4 , 5
RACCOURCIES ACCESSIBLES DIRECTEMENT AU CLAVIER	Page 6
Descriptif des menus UV-K5-firmware par Ordre alphabétique	Page 7 , 8 , 9 , 10
Questions récurrentes sur le K5	
TX DISABLE => Unlock all - active le mode TX sur toutes les bandes	Page 8
<b>CALIBRATION :</b> Sauvegarde des fichiers calibration et configuration du systèmes USINE : TRES IMPO	RTANT Page Aide Onglet 1
INSTALLATION D'UN FIRMWARE (Après calibration ORIGINAL)	Page Aide Onglet 2
INSTALLER LE DRIVER CHIRP DEDIE A CE FIRMWARE 2.6	Page Aide Onglet 3
GESTION DES LISTES DE SCANN DES CANAUX MEMOIRES (LISTE 1 / LISTE2)	Page Aide Onglet 4
Scanner entre 2 fréquences en mode VFO	Page Aide Onglet 5
Menu SPECTRUM	Page Aide Onglet 6
Modifier le nom du canal mémoire sur le TX	Page Aide Onglet 7
Ma prise Kenwood ne fonctionne pas dans le TX, mais le Port Com affiche bien USB Sérial	Page Aide Onglet 8
Se servir de ses fichiers Chirp (autre TX) pour éviter de retaper toutes les fréquences	Page Aide Onglet 9
Certaines de mes fréquences sont estampillées DTMF ?	Page Aide Onglet 10
Intégrer un module .py au lancement de Chirp	Page Aide Onglet 11
Bloquer une / des fréquences à l'émission	Page Aide Onglet 12
COMMENT FAIRE un RESET USINE PROPREMENT avec un FIRMWARE Quansheng SUR UN UV-K5	Page Aide Onglet 13
CLAVIER SPECTRUM 2.7	Page Aide Onglet 14
Liste des vidéos en Français générées par resve. 14UVR010 et F4HWN sur le thème du K5	Page 19 , 20, 21
Extraits des commentaires d'Armel, SOUS ses vidéos F4HWN V2.0 , 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.	Page 22 , 23 , 24
CTCS, c'est quoi ?	Page 25
DCS, c'est quoi ?	Page 26
Le PMR, c'est quoi ???? / Fréquences Bande Aviation France	Page 27
Quelques fréquences pour le fun	Page 28

#### MENU K5 de F4HWN

# Le menu K5 ORIGINAL est ICI : https://uv.immo-scope.com/article/uvk5 menu

La notice en Français ICI : https://www.dropbox.com/scl/fi/pe5b5rgib8uqhhjguaf62/Doc-UV-K5\_FR.pdf?rlkey=iuus9i3howlzf7as8141o4sz6&dl=0 OU https://alfaexploit.com/en/posts/hamradio1/#quansheng-uv-k58uv-k6

Le site Quansheng : http://en.gsfj.com/products/3268

			Vous allez	trouver sur c	e PDF, les <mark>f</mark>	onctions cla	avier du K	5, et le <mark>des</mark>	criptif de	s fonction	s par ordr	e alphabé	tique				
1	Step	0,01	6,25 6,25К	8,33	9,00	10,00	12,5 12,50K	15,00	20,00	25,00	30,00	50,00	100,00	125,00	200,00	250,00	500,00
2	Power	LOW Menu 55	MID 2W	HIGH 5W												GROU	JPE
3	RxDCS DcxxxN	OFF	D023N	D754N DC754N	/	D023I	D754 DC754										LU.V.R
4	RxCTCSS Ctxxx	OFF	67Hz	==>	254,1Hz												HE Vhe Radio
5	TxDCS DcxxxN	OFF	D023N	D754N DC754N	/	D023	D754 DC754								140	U.V.R.	
6	TxCTCSS Ctxxx	OFF	67Hz	==>	254,1Hz											1010 Op:A	ain
7	RTX0Dir - ou +	OFF	+	-													
8	TxOffs	0,00000 Mhz	==>	1000,00000 Mhz													
9	W/N	Wide Wide	Narrow Narrow														
10	BusyCL	OFF	ON														
11	Compnd	OFF	TX / RX	RX	ТХ												
12	Mode	FM FM	AM RX AM	USB USB													
13	ScAdd1	OFF	ON														
14	ScAdd2	OFF	ON														
15	ChSave	voir d	lescriptif														
16	ChDelete	voir d	lescriptif														
17	ChName	voir d	lescriptif														
18	Slist		LIST2 2 ×	ALL													
19	SIList1 I	Ca	inaux mémorise	és dans la liste	e <b>1</b>												
20	Slist2	Ca	inaux mémorise	és dans la liste	e <b>2</b>												
21	ScnRev	CARRIER	STOP	TIMEOUT													
22	F1Shrt	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	TMP OFF	RX Mode	Main Ongly	PTT
23	F1Long	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	TMP OFF	RX Mode	Main Ongly	PTT

MENU K5 de F4HWN																	
24	F2Shrt	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	TMP OFF	RX Mode	Main Ongly	PTT
25	F2Long	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	TMP OFF	RX Mode	Main Ongly	PTT
26	M Long	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	TMP OFF	RX Mode	Main Ongly	PTT
27	KeyLck	OFF	AUTO														
28	TxTOut	00:00:30	à	00:15:00	Appuis	sur <b>flèches H</b>	laut / Ba	<mark>is</mark> pour régler	le temps	s par pas de	5 Sc						
29	BatSav PS	OFF	1:1 PS	1:2 PS	1:3 PS	1:4 PS											
30	BatTxt	NONE	PERCENT	VOLTAGE													
31	Mic	+1,1db	+4,0 db	+8,0db	+12,0db	+15,0db											
32	MicBar	On	Off														
33	ChDisp	NAME + FREQ	FREQ	CHANNEL NUMBER	NAME												
34	PonMsg	NONE	ALL	SOUND	MESSAGE	VOLTAGE											
35	BLTime Durée éclairage	OFF	ON	00:00:05	à	00:05:00	1	Appuis sur <mark>flè</mark>	ches Ha	ut / Bas po	ur régler le	temps par	<sup>r</sup> pas de <mark>5</mark> S	Sc			
36	BLMin Lumiere mini	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
37	BLMax Lumiere max	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
38	BLTxRx	OFF	TX/RX	тх	RX												
39	Веер	On	Off														
40	Roger	OFF	ROGER	MDC													
41	STE	OFF	ON														
42	RP STE	OFF	1*100 ms	2*100 ms	==>	10*100 ms											
43	1 Call	Choisir u	un canal pour ra	accourci bout	on 9 Call												
44	UPCode	12345543 54321															
45	DWCode	54321															
46	PTT ID	OFF	UP CODE	DOWN CODE	UP+DOWN CODE	APPOLO QUINDAR											
47	D ST	On	Off														
48	D Prel	3*10 ms	==>	99*10 ms													
49	D Live	On	Off														
50	AM Fix	On	Off														
51	vox	OFF	1	==>	10												

						M	ENU K5 de F	4HWN			
52	Sys Inf	Affiche la ter	nsion de la batt	erie, le pource	entage, et la	version du F	irmware				
53	RxMode	Main Ongly <sup>MO</sup>	Dual RX Respond <sub>DWR</sub>	Cross Band <sub>XB</sub>	Main TX Dual RX DW						
54	SQL SQL x	0	1 SQL1	==>	9 SQL9						
55	SetLow L1> L5	20mW L1	125mW L2	250mW L3	500mW L4	1W L5					
56	SetPtt	Classic <sub>CL</sub>	OnePush OP								
57	SetTot	OFF	Sound	Visual	All						
58	SetEot	OFF	Sound	Visual	All						
59	SetCtr Contraste	0	==>	15	11 : Rendu standard						
60	SetInv	On	Off								
61	SetLck Cadenas	KEYS	KEYS + PTT								
62	SetMet S-Metre	Classic	Tiny								
63	SetGui Police BaseLine	Classic	Tiny								
	Le Menu	Caché est	activé en main	itenant PTT +	BOUTON F	1 et ALLUME	ER LA RADIO				
64	F Lock Voir descriptif	DISABLE ALL	UNLOCK ALL	→ <b>TX DISA</b> Voir descrip	BLE (RA) otif Page 8		F	MR			
65	TX 200	On	Off								
66	TX 350	On	Off								
67	TX 500	On	Off								GROUPEU
68	350 EN	On	Off								UHE
69	BatCal Voir descriptif		Modifier la v	aleur , Mesure	er avec un V	oltmètre					
70	Bat Typ	1600 MAH	2200 mAH								Export of the
71	Reset	VFO	ALL								to Op:Ata

MENU K5 de F4HWN

# **RACCOURCIES ACCESSIBLES DIRECTEMENT AU CLAVIER**

*Scan long Scanne mémoires	appuie long liste appuie long 1 liste 2 liste									
Affichage	>>	Indique le de	rnier VFO a avo	ir reçu une F	Réception (RX)					
F + 8	37 BLMax Lumiere max	Affiche une a l'écran à la v	ampoule dans la aleur indiquée d	barre de sta ans les parai	tut pour signaler u métrés <b>37 BLMax</b>	un éclaira <b>«</b>	age constant de			
F + 8	36 BLMin Lumiere mini	Affiche une a l'écran à la v	ampoule dans la aleur indiquée d	barre de sta ans les parai	tut pour signaler ι métrés <mark>36 BLMin</mark>	un éclaira I	age constant de			
F + 9	37 BLMax Lumiere max	Enlève l'affic temporisatio	eve l'affichage de l'ampoule qui signalait un éclairage constant de l'écran et retourne aux réglages de base avec porisation comme à l'origine des parametres 36 et 37							
F + Flèche H/B	54 SQUELCH	Monte	Descend							
Bouton F1	2 POWER	High	Mid	Low	ou la touc	he <mark>6</mark>	A Programmer Menu 22			
Bouton F1 Long	9 Wide/Narrow	Narrow	Wide				A Programmer Menu 23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Bouton F2	Monitor						A Programmer menu 24			
Bouton F2 Long	12 Mode	AM	FM	USB			A Programmer menu 25			
Touche 5 Long	LISTES	En mode N	IEM Attibuer	Supprime	er ou Changer (	un cana	al <u>de liste</u>			
Touche 5 Long	LISTES	En mode <b>\</b>	FO Activation	n du mode	ScanRange		EXIT LONG pour sortir			
F + 5	Activation du B	andScope <mark>S</mark>	PECTRUM Pag	e Aide Ongle	et 6					
Bouton *Scan	LISTES	<u>Pendant u</u>	<u>n *Scann:</u> Cha	ange <mark>la</mark> list	e des canaux d	que voi	us voulez écouter			
Touche M Long	LISTES	En mode <u>*</u>	<u>Scann</u> : Exclu	r <mark>e</mark> une mér	moire <u>provisoire</u>	e <u>ment</u> di	u Scann ( <b>non définitif) ex :</b>	un canal avec QRM permanent		
Touche M Long	26 <b>M Long</b>	En mode V	FO Ex:Choix o	le la fonctio	on Mode => Sw	ichter le A P	e type de VFO préféré comm Programmer menu 26	e le DWR, Main Ongly (1 VFO a l'écran),XB,		
F + F1 + F + F2 -	1 Step	Changer c	lynamiqueme	nt le <mark>Step</mark>	(en mode VF	<b>O</b> ),				
Toutes les	fonctions in	مغمفيته	ir les touche	s de votr	e clavier son	t aussi	accessibles en annui I (	ONG (sans passer par E)		



# Descriptif des menus UV-K5-firmware par Ordre alphabétique

#### Le menu est accessible avec le bouton M (appui court).

Une fois dans le menu principal, les éléments de menu seront affichés sur le côté gauche de l'écran. L'élément de menu actuellement sélectionné sera mis en surbrillance et la valeur actuelle de cet élément de menu sera affichée à droite. De plus, en bas à gauche, un numéro de l'élément de menu sera affiché, allant de 01 au numéro le plus élevé.

Pour trouver l'élément de menu auquel accéder, les touches fléchées **HAUT/BAS** peuvent être utilisées, ou *numéro d'élément de menu* (voir les listes onglet principal de ce tuto) peut être entré sur le pavé numérique. Par exemple, pour accéder aux paramètres **Squelch**, saisir le numéro **54** sur le clavier.

Une fois que l'élément de menu souhaité est mis en surbrillance, appuyez sur la touche M, le TX entrera dans cet élément de menu.

Une fois l'élément de menu sélectionné, en appuyant sur les touches fléchées HAUT/BAS, vous ajustez le paramètre de cet élément de menu. Pour confirmer la sélection, appuyez sur la touche Menu. Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche Exit.

Le numéro devant la description de l'élément de menu est le numéro d'élément de menu. Il peut être utilisé pour une sélection rapide

La liste PAR ORDRE ALPHABETIQUE ci-dessous, explique de façon RAPIDE, la fonction du menu choisi. Elle peut être valable pour les K5 EGZUMER flashées F4HWN ! Je ne fais que rajouter les nouveaux menus suivant les mises a jour d'ARMEL ! Je n'en supprime par contre aucune, pour avoir une trace des anciens menus

1 Call - vous permet de passer rapidement au canal choisi avec le bouton 9 Call ex : M008

350 En - permet RX sur 350MHz (Enable= Autoriser / Disable = INTERDIRE)

All-Mod - Mode alarme SITE : alarme locale TONE : alarme distante + locale

ANI-ID - identification radio de communication DTMF

BatCa I - étalonnage de la batterie, mesurez la tension à l'arrière de la radio et ajustez la valeur dans le menu en conséquence

BatSav - option d'économie de batterie, un taux entre le temps actif et le temps de sommeil

BatTxt - valeur supplémentaire de la batterie sur la barre d'état en % ou volts

BatTyp - le type de batterie, la batterie 1600mAh et 2200mAh a une courbe de décharge très différente, elle est utilisée pour calculer le pourcentage de niveau de batterie

BatVol – tension et pourcentage de la batterie

Beep - clavier appuyez sur bip sonore

BLMax - luminosité maximale du rétroéclairage, lorsque le rétroéclairage de l'écran s'allume, il devient lumineux à cette valeur

BLMin - luminosité minimale du rétroéclairage, lorsque le rétroéclairage de l'écran s'éteint OFF, il va diminuer à cette valeur

BLTime (ex :BackLt) - Definir la durée du rétroéclairage

BLTxRx (ex :BItTRX) - activation du rétroéclairage sur TX ou RX

BusyCL - verrouillage du canal occupé, bloque la transmission radio lorsque un signal est reçu, QRM compris !!

ChDele - supprimer le canal mémoire

ChDisp - style d'affichage de canal

#### ChName- modifier le nom du canal mémoire

Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner un canal à modifier Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour entrer en mode d'édition de nom Utilisez des touches haut/bas ou des chiffres (0 ~ 9) pour faire défiler les lettres, etc. Appuyez sur le bouton Menu pour passer à la position de caractère suivante Répétez les deux étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous atteigniez la fin Quand "Sûre?" s'affiche, appuyez sur Menu pour enregistrer Appuyez sur Quitter à tout moment pour annuler l'édition et revenir au menu principal.

ChSave - enregistrer le paramètre actuel en mode VFO sur un canal mémoire

Compnd - Compander (compresseur/expandeur), permet aux signaux avec une grande plage dynamique d'être transmis sur des installations qui ont une capacité de plage dynamique plus petite, Améliore la qualité audio, les deux radios doivent utiliser cette option

D Decd - permet DTMF décodeur

D Hold - Temps de réinitialisation automatique DTMF

Créé par 14UVR010 le 7 Fevrier 2024

D List – liste des contacts du DTMF

D Live affiche les codes DTMF reçus par radio au milieu de l'écran

D Prel - Temps de précharge DTMF D Resp - Réponse de décodage DTMF NE RIEN FAIRE: ne rien faire **RING** - Sonnerie locale **RÉPONSE** – réponse BOTH - sonnerie locale + réponse réponse Demodu - mode démodulateur, par défaut FM, AM, USB peut être utilisé pour l'écoute seulement DST - Commutateur de tonalité latérale DTMF, vous permet d'entendre les tonalités transmises dans le haut-parleur radio DTMF - 1) Appuis sur \*Scan, saisie du code sur la ligne basse de l'écran en mode VFO, PTT pour envoyer 2) Appuis sur PTT, saisie du code sur la ligne basse de l'écran en mode VFO, PTT pour envoyer DWCod – décode DTMF envoyé à la fin d'une transmission F1Long - bouton latéral 1 bouton de menu Appuis Long Paramétrable F1Shrt - bouton latéral 1 bouton de menu Appuis Court Paramétrable F2Long - bouton latéral 2 bouton de menu Appuis Long Paramétrable F2Shrt - bouton latéral 2 bouton de menu Appuis Court Paramétrable FLock - définit le plan de bande de fréquence TX. DEFAULT+ (137-174, 400-470) - permet TX sur les bandes par défaut, ( plus les options Tx 200, Tx 350, Tx 500 ) FCC HAM (144-148, 420-450) CE HAM (144-146, 430-440) GB HAM (144-148, 430-440) (137-174, 400-430)(137-174, 400-438)**PMR 446 DISABLE ALL** - désactive TX sur toutes les fréquences =>UNLOCK ALL - active le mode TX sur toutes les bandes (il a un verrou supplémentaire, lisez un wiki sur comment activer cela Comment débloquer TX sur toutes les bandes : Message : TX DISABLE 1)-----Pour activer le menu caché / Eteindre le TX / Appuis sur PTT+Bouton F1 puis Allumer le TX / M pour aller au menu caché / menu 64 1) Entrez dans le menu F-Lock avec la touche M 2) Choisissez l'option UNLOCK ALL 3) Valider avec la touche M Répétez les étapes 2 et 3 ==> 3fois en tout (depuis la version 1.8 d'Armel) Touche **EXIT** pour valider Faites-le avec soin, si vous confirmez une autre option dans le compteur du processus, il sera remis à zéro et vous devrez répéter 3 fois de plus. 2) -----Scénario cata: Regarder le menu 12 Demodu : AM FM BLU Memoires Preferences Navigateur Info 3) ----Sous CHIRP Basic Settings TX Frequency Lock (F Lock) Advanced Settings Unlock 174-350MHz TX (Tx 200) Programmable Keys Unlock 350-400MHz TX (Tx 350) DTMF Settings Unlock 500-600MHz TX (Tx 500) Scan Lists Unlock 350-400MHz RX (350 En) FM Radio Driver Information + Link to get latest driver F4HWN - Calibration

KeyLck - option de verrouillage automatique du clavier

M Long – En Facade bouton de menu Appuis Long Paramétrable

Menu caché - Pour activer le menu caché / Eteindre le TX / Appuis sur PTT+Bouton F1 / Allumer le TX / Aller au menu caché

Mic – sensibilité microphone réglable

MicBar - barre de microphone qui apparaît lors de la transmission

Unlock All

 $\checkmark$ 

 $\square$ 

 $\checkmark$ 



Monitor - La fonction moniteur est une caractéristique des talkies-walkies. Il désactive temporairement la fonction de silencieux afin que les utilisateurs puissent écouter manuellement les signaux faibles et distants. Lorsque vous désactivez la fonction squelch, vous pouvez entendre chaque transmission.

NARROW - Etroit – 12,5kHz (W/N)

PonMsg - (PowerOnMessage) Affichage à l'allumage du TX Paramétrable

PTT - Classsic : appui et lâcher normal pour emmètre / OnePusch : appui PTT pour parler et lâcher le bouton, l'émission reste active, quand finit, appui PTT pour sortir du QSO

PTT ID - définit si UPCode et/ou DWCode devrait être transmis

Reset - réinitialise les paramètres de configuration radio

- VFO supprime uniquement les paramètres de canal
- ALL réinitialise tous les paramètres radio

Roger Bip – Émission d'un son à la fin de la transmission

RP STE - répétiteur squelch queue éliminateur

RxCTCS - Récepteur Continous Tone-Coded Squelch System, le squelch ne se déverrouillera que si ce code est reçu. Les autres postes doivent aussi être programmés de la même façons

Vous pouvez démarrer une analyse DCS/CTCSS pendant que vous êtes dans cette option de menu en appuyant sur le bouton \*SCAN (S)

RxDCS - Récepteur Digital-Coded Squelch, si vous activez ceci, le squelch ne se déverrouillera que si ce code est reçu. Les autres postes doivent aussi être programmés de la même façons.

Vous pouvez démarrer une analyse DCS/CTCSS pendant que vous êtes dans cette option de menu en appuyant sur le bouton \*SCAN (S)

#### RxMode – définit la façon dont la fréquence supérieure et inférieure est utilisée

MAIN ONLY - (MO) transmet et écoute toujours sur la fréquence principale

DUAL RX RESPOND – (DWR) -écoute les deux fréquences, si le signal est reçu sur la fréquence secondaire, il se verrouille pendant quelques secondes afin que vous puissiez répondre à l'appel CROSS BAND – (XB) transmet toujours sur le primaire et écoute sur la fréquence secondaire

MAIN TX DUAL RX – (DW) transmet toujours sur le primaire, écoute les deux

ScAdd1 - ajouter un canal à la liste de Scann 1

ScAdd2 - ajouter un canal à la liste de Scann 2

ScnRev - mode de reprise de l'analyse

TIMEOUT - reprendre l'analyse après 5 secondes de pause

CARRIER - reprendre le balayage après que le signal ait disparu

STOP - après avoir reçu un signal, le scan s'arrête

ScraEn - active la fonction de brouilleur INTERDIT EN FRANCE

Scramb - brouilleur, déforme l'audio de sorte qu'il serait plus difficile à comprendre pour les autres auditeurs, toutes les radios utilisent le même réglage INTERDIT EN FRANCE

SetCtr - permet de régler le contraste (1 à 15),

SetEot - permet de paramétrer l'alerte EOT (End Of Transmission) (Off, Sound, Visual, All),

SetGui - permet d'utiliser une police plus petite pour la baseline (Classic ou Tiny),

SetInv - Set Inv - permet de basculer l'écran en mode fond inversé (vidéo inversé)

SetLck - permet de paramétrer le vérouillage (Keys ou Keys + PTT),

SetLow - permet de définir la puissance Low (20mW, 125mW, 250mW, 500mW ou 1W),

SetMet - permet de paramétrer le style du S-mètre (Classic ou Tiny),

SetPtt - permet de modifier la gestion du PTT (mode Classic CL ou OnePush OP),

SetTot - permet de paramétrer l'alerte TOT (Off, Sound, Visual, All),

SList - sélectionne le canal utilisé par le scanner de canal mémoire

Slist1 - canaux affectés à la liste 1 du Scann

Slist2 - canaux affectés à la liste 2 du Scann

Sql niveau de sensibilité du silencieux (par défaut 1 mini)

Dans les 2 modes VFO, boutons F et flèches Haut+ Bas- changer cette valeur (depuis v2.2)

STE- élimine le bruit à la fin d'une transmission (Roger Bip discret)

Step - Écart entre 2 fréquences (en kHz), Vous pouvez aussi seulement définir une fréquence qui est multiple de la moitié de cette valeur. Permet d'avoir les valeurs xxx,....25 ou xxx,....75 en mode VFO, boutons F / F1 + / F2 - changer de fréquence par cette valeur, (depuisV2.2)

Sys Inf - Affiche la tension de la batterie, le pourcentage, et la version du Firmware

Tx 200 - active TX sur 200MHz

Tx 350 - active TX sur 350MHz

Tx 500 - active TX sur 500MHz

TxCTCS - transmetteur Système de Squelch à Ton Continu, la radio enverra un code donné lors de la transmission, les autres postes doivent aussi être programmé de la même façons

TxDCS - émetteur Digital-Coded Squelch, la radio enverra le code donné tout en transmettant, les autres postes doivent aussi être programmé de la même façons

TxODirdirection – Direction du décalage de fréquence de l'émetteur + ou -

TxOffs - valeur de décalage de fréquence de l'émetteur

TxPwr - puissance de sortie radio (LOW / MID / HIGH)

TxTOut - limite de temps de transmission maximale TOT

UPCode DTMF envoyé au début de la transmission

VOX - niveau de sensibilité d'activation de la voix TX VOX Réglage

Wide - bande passante utilisée par l'émetteur-récepteur Large - 25kHz (W/N)





PENSEZ A BIEN REVERIFIER TOUS VOS PARAMETRES A LA FIN DE L'INJECTION D'UN NOUVEAU FIRMWARE

	AIDE
	INSTALLER LE DRIVER CHIRP DEDIE AU FIRMWARE 2.7 En complément de la vidéo de présentation de la version v2.7, vous trouverez sur son espace GitHub, un driver Chirp spécialement dédié au firmware qu'il développe ! C'est le fruit du travail de Jocelyn VE2ZJM, que je remercie infiniment. Il a fait un travail formidable. Vous trouverez tout cela sur son GitHub
	Vous l'aurez préalablement téléchargé depuis : https://github.com/armel/uv-k5-chirp-driver/blob/main/uvk5_egzumer_f4hwn_ver_2_7_0_fr.py Descendre à la ligne pour télécharger le .py en français <b>====&gt; uvk5_egzumer_f4hwn_ver_2_7_0_fr.py</b>
3	Puis 1 - Lancez Chirp 2 - Dans le menu Aide, sélectionnez "Mode développeur" 3 - Suitez Chirp et relancez Chirp 4 - Assurez vous que le Mode Développeur est coché 5 - Dans le menu Fichier, sélectionnez "Chargement module" 6 - Sélectionner le module uvK5. egzumer f.4hwn.pv la où vous l'avez sauvegardé 7 - Dans le menu Radio, sélectionnez "Téléchargez depuis la radio" 8 - Sélectionnez le Port COM 9 - Sélectionnez le Port COM 9 - Sélectionnez le port Schargement module" 10 - Et le plus IMPORTANT, sélectionnez te bon modèle : UV-K5 (egzumer + f4hwn) Le reste, vous le maltrisez déjà !! !! L'Dongle Préference vous propose une bonne partie du menu K5 A la prochaine session, repartez de l'étape 4 <=== La partie supérieure de Chirp vous propose un réglage rapide des fonctions <u>spécifique à F4HWN</u> , si vous cochez la case de la première ligne. Seul ces options seront envoyées au TX sans enregistrer toutes les données mémoires ou autres modifications Seul ces options seront envoyées au TX sans enregistrer toutes les données férion ALL Prégnez Marce - Touche Pregnezmable - Regisse DIMF - Hermation General et Lien pour mize a jour F4HWN - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Mode Bouton PTT (sel?ti) - Classic Chirp - Aude d'utilisation - Syle Africage Chire (SetLek) - Regisse DIMF - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Mode Bouton PTT (sel?ti) - Classic Chirp - Regisse DIMF - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Mede Bouton PTT (sel?ti) - Classic Chirp - Regisse DIMF - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Syle Africage Chire (SetLek) - Classic - Touche Pregnezmable - Regisse DIMF - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Mede Bouton PTT (sel?ti) - Classic - Touche Pregnezmet de FAHWN - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Information General et Lien pour mize a jour F4HWN - Sile Africage Chire - Touche Pregnezmet de FAH
	Une fois les nouvelles fréquences ou autres paramètres modifiés, enregistrer ces nouveaux réglages vers le K5, normalement NE COCHEZ PAS CETTE CASE Et bien sûre, penser a sauvegarder votre travail sur votre ordinateur

Créé par 14UVR010 le 7 Fevrier 2024

	AIDE			
	GENERER UNE LISTE DE SCANN, DES CANAUX MEMORISES LISTE 1 / LISTE	2		
	Pour Attribuer / Supprimer un canal ou le changer <u>de liste</u> ,			
	Basculez sur le canal souhaité en mode Mémory			
	Appui long sur la touche 5			
	Observer l'affichage sur la droite du canal			
	- 1 affecte le canal en liste 1			
	- 1 2 affecte le canal en liste dans les deux listes			
	- 2 affecte le canal en liste 2			
	(Rien d'affiché) Aucune affectation de liste dans Scann (ne le supprime pas de la mémoire du poste)			
	Pour changer de liste des canaux pendant un *Scann			
	Four changer de liste des canadx <u>pendant</u> dir Scann,			
	En mode VFO Mr, a chaque Appul Long sur le bouton Scan,			
	- 1 scanne la liste 1		EM 6.25	
L.	- 1 2 scanne les deux listes	Editer les details pour la memoire 1		×
	- 2 scanne la liste 2	Valeurs Extra		
	- [ ] rien d'affiché scanne <u>tous vos canaux</u> en mémoire	Busy Ch Lockout (BusyCL)		
		Reverse Frequencies (R)		
	Pour EXCLURE un canal pendant un scann Mémoire (*Scann Long)	PTT ID (PTT ID)	OFF	
	Si vous sounaitez exclure ce canal temporairement du scan, appui LONG touche M	Scrambler (Scramb)	OFF	
		Compander (Compnd)	OFF	
	Aller sur la ligne a lister, Clic Droit, Propriété, Extra, Scanlist, Faire son choix de Liste	Scanlists (SList)	List1	
	Y a plus qu'a			10
	OU			
	Onglet « VOIR »			
	Dans la colonne « Scant ists » faire le choix de list suivant vos fréquences			
	SCANNED ENTRE 2 EDEOUENCES on mode VEO			
	Il faut se mettre en VEO en A et saisir la fréquence Haute			
	Il faut se mettre en VFO en B et saisir la fréquence Basse			
	Appui long sur la touche 5 pour afficher ScnRng			
	Lancer le scan par *Scann Long			
	Arret Scann, *Scann Long	ROUPE		
_	Le scann accioche un QSO, PTT RAPIDE Penrise Scann *Scann Long	14		
5	Oui, ca redemarre au debut du scann	UHE Z		
	https://www.youtube.com/watch?v=-Fr8Pz1BAMA&t=88s			
	Ou	UNR		
	Apres avoir saisie vos 2 frequences dans le VFO			
	Menu 53 RxMode / Main Ongly	Dp:Alall		
	Appul long sur la touche 5 pour atticher SchRng			
	Le Schkny va sallicher en dessous			
	Lancene scan par Scalin Long			

#### AIDE

Menu SPECTRUM

# TOUCHE F + 5

Fonctions des boutons

1 / 7 - augmente/diminue le pas de fréquence entre les barres consécutives

4 - change le nombre de barres (canaux) dans le graphique

2 / 8 - augmente/diminue la taille du pas de fréquence par lequel le graphique défile avec les boutons HAUT/BAS

5 - montre une boîte de saisie de fréquence pour une fréquence de balayage inférieure. (valeur en MHz, \* - point décimal)

3 / 9 - augmente/diminue la valeur maximale en dB (échelle verticale)

6 - bascule la bande passante du récepteur

\* / F - augmente/diminue le niveau de squelch 0 - bascule le type de modulation (FM/AM/USB)

6 -----

Bouton latéral I - exclut la fréquence actuelle du balayage du spectre Bouton latéral II – bascule le rétroéclairage

EXIT long - revient à un écran/une fonction précédente PTT - bascule l'écran sur la surveillance détaillée de la dernière fréquence reçue

Petit PDF pour aider à la fonction SPECTRUM de Egzumer sur le groupe FaceBook UV-K5 France https://urlz.fr/qMx9

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence\_interm%C3%A9diaire

#### Voir aussi page AIDE Onglet 14

#### Modifier le nom du canal mémoire sur le TX

Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner un canal à modifier Appuyez à nouveau sur le bouton **M**enu pour entrer en mode d'édition de nom Utilisez des touches haut/bas ou des chiffres (0 ~ 9) pour faire défiler les lettres, etc.

Appuyez sur le bouton **M**enu pour passer à la position de caractère suivante Répétez les deux étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous atteigniez la fin Quand "Sûre?" s'affiche, appuyez sur **M**enu pour enregistrer Appuyez sur **E**xit à tout moment pour annuler l'édition et revenir au menu principal.



PTT— frequency capture (then there will be transmission).EXIT- exit FN1- black list FN2- backlight

5— frequency input

AIDE Ma prise Kenwood ne fonctionne pas dans le TX, mais le Port Com affiche bien USB Sérial CH340 ou Prolific Votre Port Com indique un câble de type: Prolific SB-toSerial Comm Port (COMx), à la place de USB-SERIAL CH340 (COMx), plus d'affolement !! Téléchargez et installer ce Driver 3.2.0.0 et tout rentrera dans l'ordre. Plus besoin d'acheter un autre câble (CH340) Le lien : https://www.miklor.com/COM/UV Drivers.php ou télécharger le en lien Direct : https://www.miklor.com/COM/software/P3200.exe Prolific Driver 3.2.0.0 recommended for Vista, Win7/8/10/11> 3.2.0.0 exe 3.2.0.0 zip (32/64 bit) GROUN 8 Il peut aussi arrivé que cela vienne de la prise Kenwood qui va dans le TX Pas besoin de tout démonter pour retirer ce petit bout de plastique qui n'est pas à sa place. Etape 1 : vous poussez FORT la fiche dans le TX. Souvent, cela suffit pour passer la « résistance) ----- Sinon -----Etape 2 : 2 mèches de perceuse au diamètre des fiches 2 et 3 mm ! Retirer la batterie, insérer doucement la mèche à l'envers jusqu'à butée au fond Vous allez sentir une résistance et vous aller pousser 1 a 2 mm! PAS PLUS ! Et hop, ça revient à sa place !! ③ C'est magique, vous devez sentir la résistance disparaître Se servir de ses fichiers Chirp (autre TX) pour éviter de retaper toutes les fréquences La manip se fait très facilement d'un matériel à un autre en prenant la précaution de sauvegarder la base de données des fréquences sous le format .csv 9 Ce fichier est ensuite ouvert et facilement traité au format du poste avec Excel ou Open Office. Il faut ensuite le recharger dans Chirp toujours sous format CSV puis l'uploader vers le ou les postes que vous désirez équiper Certaines de mes fréquences sont estampillées DTMF ?? Editer les details pour la memoire 4 X Sur Chip, tu fais un clic droit sur ta fréquence, Valeurs Extra tu clic sur Propriétés, puis Extras, il y a sûrement des cases DTMF cochées qu'il faudra décocher Busy Ch Lockout (BusyCL) Reverse Frequencies (R) PTT ID (PTT ID) OFF DTMF decode (D Decd) Ou alors, la fonction Dlive (menu 49) est sur ON. Basculer sur OFF Scrambler (Scramb) OFF OFF Compander (Compnd) Scanlists (SList) List1 10 Ok Annuler



	AIDE
	Bloquer une / des fréquences à l'émission Sur ton TX menu 07 TxODir, entrer le signe , (moins)
12	menu <b>08</b> TxOffs, entrer la même fréquence de réception Sauvegarder sur le canal choisi . Voila, plus d'émission sur ce canal
	Dans chirp dans la colonne <i>DUPLEX</i> de la fréquence, tu valides OFF pour les canaux en RX seul.
	Menu 64 F-Lock (Armel) Faite le choix de PMR, et vous ne pourrez émettre que sur les fréquences PMR Tout le reste a L'ECOUTE
13	COMMENT FAIRE un RESET USINE PROPREMENT avec un Firmware QUANSHENG ou OSFW sur un UV-K5 Télécharger et dézipper le dossier K5FirstAid ci-joint : https://utz.fr/qliM 1) Appuie sur PIT + F1 + Allumer le poste Message : SERVICE ENABLE RELEASE KEY (Relâcher les boutons) 2) Appuie sur la touche M , puis trouver le Menu RESET (Généralement le dernier du Menu) 3) Puis faite le choix ALL avec l'aide des flèches, puis un appuie M 4) Au message SURE ?, confirmer par un appuie M 4) Au message WAIT , patientez un peu et préparez votre câble Sur votre PC Utilisez KEPROG pour injecter votre sauvegarde de calibration et de configuration Si vous n'avez pas ou plus VOS PROPRES FICHIERS, essayez les fichiers dans le dossier K5FirstAid/calibrations et configurations A vos propres risques Régier votre PC Utilisez KEPROG pour injecter votre sauvegarde de calibration et de configuration Si vous n'avez pas ou plus VOS PROPRES FICHIERS, essayez les fichiers dans le dossier K5FirstAid/calibrations et configurations A vos propres risques WRITE CONFIGURATION (K5FirstAid/calibrations) Puis injecter une version OSIGNALE d'un Firmware Quansheng (K5FirstAid/firmwares) avec WRITE FIRMWARE Où la version OSFW-bd90ca3 pour les K5 (99) (K5FirstAid/firmwares) avec WRITE FIRMWARE Ou la version OSFW-bd90ca3 pour les K5 (99) (K5FirstAid/firmwares) avec WRITE FIRMWARE Une fois cette manipulation terminée, <u>REFAIRE LES OPERATIONS 1, 2, 3, 4.</u> Eteindre et rallumer le TX 1 Celui-ci a été complètement remis à zéro (presque) I/Ine reste plus qu'a injecter en passant par Chirg Standard, les dorindes originales tels que vous les aviez à la reception de vor TX Ouvrez CHIRP STANDARD, puis chercher dans le dossier K5FirstAid/coller. IMG, Quansheng_Standard Une fois ouvert et INJECTE dans le TX, il retrouvera les fréquences et les réglages USINE, comme à la réception

AIDE

**CLAVIER SPECTRUM** 

==> Le lien du PDF: https://urlr.me/5v8C7

Touches de fonction pour le micrologiciel F4HWN v2.7 Quansheng UV K5

3

121.20000

2

6

par Stefano IK5WWG

20 mai 2024

https://www.instagram.com/sevenbrains11/

https://www.grz.com/db/IK5WWG

Combinaisons spéciales 😁	(PTT + touch Mode de téléchargement Menu des	e latéraie 1) du firmware avec câbie s services		+ Miles sous terriler
Manu Service Ensemble personnel	PTT + touche latérale 2 = 1750 tonalités	Menu Service Ensemble personnel	Menu Service Ensemble personnel	
Changer de mode (FM/AM/USB)	PTT	Landre alla the Use Ser	Mode de commutation (FM/AM/USB)	long
Menu ou OK (Entrée)	PTT/Arrêter le scan	Moniteur	aucun	court
M	PTT	Clé latérale 1	Clé latérale 2	clés
En mode Optimisation de la réception, sélectionnez les quatre paramètres du récepteur dans séquence (flèches pour changer)	Diangement Optimisation du spectre/enregistrement	Met la fréquence sur liste noire	Landon allamásásana	Court en Spectre Mode



14

-	1 m 1	-	Analyse CTCSS/DCS	F+
Changer de bande	Changer VFO A/B	Changer VFO/MR	Démarrer fanalyse (ListMem/VFO) Menu18 pour la liste	long
1	2	3	Émission DTMF	court
1 (groupe)	2 (A/B)	3 (VFO/MR)	* Analyse	clés
Modifier la séparation des canaux + (0,01k à 100k)	Pas de changement de fréquence + (100 000 à 2 000 000)	Modification du rapport du signal graphique +	Squelch + (ligne)	Court en Spectre Mode

118.00000

±1600.00k

*	Spectre ON/OFF		1 ×	F+
Fréquence et balayage CTC	Plage de balayage VFO A/B ON/OFF	Sel Puissance H/M/L	Diffusion radio FM ON/OFF	long
4	5	6	0	court
4 (FC)	5 (NOAA)	6 (H/M/L)	0 (FM)	clés
Modifier le nombre de canaux analysés (16x/32x/64x/128x)	Insertion d'une fréquence de balayage inférieure (pour l'utilisation du point Mhz)	Changer la bande passante (6,25k/12,5k/25k)	Mode de commutation (FM/AM/USB)	Court en Spectre Mode

	Lumière d'affichage toujours allumée/éteinte	-	-	F+
Vox active/desactive	Commutation inversée (Mem/Duplex)	Rappeler la chaîne rapide	Clé de verrouillage ON/DFF	long
7	8	9	Fonction + autre touche	court
7(voix)	8®	9 (Appel)	F (#)	clés
Changer la séparation des canaux - (0,01k à 100k)	Pas de changement de fréquence - (109.000 à 2.000.000)	Medification du rapport du signal graphique -	Squeich – (ligne)	Court en Spectre Mode

Créé par 14UVR010 le 7 Fevrier 2024

10923

		VIDEOS K5
		Liste des vidéos en Français générées par FSBVP. 14UVR010 et F4HWN sur le thème du K5
1	24 avr. 23	Petite présentation du poste UV K5 ORIGINAL F5SVP https://www.youtube.com/watch?v=hNrDr7Usxe4&t=477s
2	28 avr. 23	Programmation UV K5 via PC avec CPS F5SVP https://www.youtube.com/watch?v=_0QYziD73RM&t=78s
3	6 mai 23	Mise à jour du Firmware UV K5 ORIGINAL F5SVP https://www.youtube.com/watch?v=mbObEqzzlw4&t=26s
4	9 mai 23	Cloner une fréquence sur UV-K5 ORIGINAL         14UVR010           https://youtu.be/1njbS6DMQRY         GROUPE
5	9 mai 23	Saisie des Fréquences en Manuel sur UV-K5 ORIGINAL 14UVR010 https://youtu.be/5yJPON76-Lk
6	10 mai 23	Fonction SCAN avec un UV-K5 ORIGINAL       14UVR010         https://youtu.be/XIXPsQu2ljo       14UVR010
7	11 mai 23	Utilisez la Radio FM Commerciale ORIGINAL 14UVR010 https://youtu.be/fcwbYJH7XiE 14UVR010
8	18 mai 23	UVK5 et création d'une " scanlist" ORIGINAL F5SVP https://www.youtube.com/watch?v=dcuEd4xlu2l&t=193s
9	14 juin 23	Déverouillage UV K5 de 18 à 1300Mhz !       F5SVP         https://www.youtube.com/watch?v=7cq0k85HDnQ&t=208s
10	7 juil. 23	UV K5 et ajout S Mètre     F5SVP       https://www.youtube.com/watch?v=ujE-swPz5sU     F5SVP
11	29 juil. 23	Boîtier BT TidRadio TD-BL-1 Version2 et OdMaster (UV-5R et UV-K5 et K6)       F5SVP         https://www.youtube.com/watch?v=umhgSNCD72g&t=635s       F5SVP         La vidéo est faite sur un Baofeng, mais fonctionne pareil sur K5       F5SVP
12	11 août 23	Comment modifier simplement le Firmware de votre UV K5 avec UVMOD       F5SVP         https://www.youtube.com/watch?v=_gZA3XQQBiE&t=70s       F5SVP
13	16 août 23	UV- K5 et Ecran Négatif     ORIGINAL     F5SVP       https://www.youtube.com/watch?v=GPmU3V9Ua4k&t=35s
14	8 sept. 23	UV K5 et fonction scanner am fm ssb ORIGINAL F5SVP https://www.youtube.com/watch?v=soI0AHrIvxo&t=55s
15	8 févr. 24	QUANSHENG UV-K5 - CLONE, RADIO to RADIO, (Air COPY) ORIGINAL en Anglais (Cloner 2 K5 ORIGINAUX en AIR COPY) https://www.youtube.com/watch?v=xvJIn3sU2es
16	18 sept. 23	UV-K5 et réception SSB. Court     F5SVP       https://www.youtube.com/shorts/MaNN3I5Hx18     F5SVP
17	21 oct. 23	Programmation CHIRP pour débutants Partie 1 F5SVP https://www.youtube.com/watch?v=6dFcmSFh2fM&t=416s
18	23 oct. 23	Chirp pour débutants partie 2     F5SVP       https://youtu.be/4-86iL43kck     F5SVP

			VIDEOS K5
19	13 déc. 23	UV K5 et Firmware Egzumer V020 1 La méthode est valable pour n'importe quel .bin https://www.youtube.com/watch?v=YNGlvNrHTJM&t=1	F5SVP 16s
20	16 déc. 23	Programmation des canaux PMR avec un UV-K5 et 0 https://www.youtube.com/watch?v=tZnsWRK4BIU&t=44	Chirp en 5 minutes F5SVP
21	16 déc. 23	UV-K5 CHIRP EN 5 MINUTES https://youtu.be/tZnsWRK4BIU?list=PL9nZHbSwSJT21	F5SVP WsAZqhGD5ntg8ZJEsx
22	21 déc. 23	Egzumer V0.20.1 et fonction scope https://www.youtube.com/watch?v=eoQLM4JzyDo	F5SVP
23	28 déc. 23	Sauvegarde des fichiers de configuration de l'UV-Ks https://www.youtube.com/watch?v=NRT_el0kaZw	5 F5SVP
24	11 janv. 24	UV K5 et SSTV https://www.youtube.com/watch?v=UUzhWI2ISMg	F5SVP
25	13 janv. 24	Piloter votre UV K5 depuis votre PC ! https://www.youtube.com/watch?v=CKIuCcpFbN4&t=15	F5SVP is
26	17 janv. 24	Cable de programmation multifonctions https://youtu.be/hZN_BvDF01M	F5SVP
27	29 janv. 24	UVK5 Scanner entre 2 fréquences https://youtu.be/-Fr8Pz1BAMA	14UVR010
28	2 févr. 24	Programmation Relais radioamateurs avec chirp https://www.youtube.com/watch?v=LiqNXODJ-3M	F5SVP
29	12 févr. 24	Mise en œuvre de Chirp avec un driver dédié https://www.youtube.com/watch?v=02T2ODufZOA	F4HWN
30	19 févr. 24	Nouveau firmware EGZUMER modifié v1.9b https://www.youtube.com/watch?v=z6A7Yi8_HzM Le PDF: 14UVR010 https://www.dropbox.com/scl/fi/trqvgbcffpddryg5yd6j8/Eg	F4HWN gzumer-V22-feat-F4HWN-v1.9b.pdf?rlkey=3ve78qzrovp58px2wiwit0wzo&e=1&dl=0
31	24 févr. 24	Firmware K5 - L'œuf ou la poule ? https://www.youtube.com/watch?v=ib6dZmreGPM	F4HWN
	29 févr.24	Nouveau firmware EGZUMER modifié v2.0 https://www.youtube.com/watch?v=LQ9iSUgKnhs Corrections Buggs	F4HWN
32	01Mars 24	Nouveau firmware EGZUMER modifié v2.1 https://www.youtube.com/watch?v=EGuamIKUmZM	F4HWN
	04 Mars 24	https://www.youtube.com/watch?v=q6IP1T9MSHo Le PDF : 14UVR010	
		https://www.dropbox.com/scl/fi/h4pimfr9033ee6st8nttp/E	Egzumer-V22-feat-F4HWN-v20.pdf?rlkey=vbjhjfmrltlhwtgsps79an5ie&dl=0
33	9 mars 24	PMR446 pour les NULS https://www.youtube.com/watch?v=KIDgXIiZ0KE	F4HWN

		VIDEOS K5
34	14 mars 24	Nouveau firmware F4HWN v2.3 F4HWN https://www.youtube.com/watch?v=988XOA5jkCw
35	28 mars 24	Nouveau firmware F4HWN v2.4       F4HWN         https://www.youtube.com/watch?v=nrFTiYsktNw       F4HWN         Le PDF :       14UVR010         https://www.dropbox.com/scl/fi/sy9ypycbvqty5lf1q32f0/Menu-ARMEL-F4HWN-v24.pdf?rlkey=266uxcgz4ge61kazshccpm2qr&dl=0
36	7 avr. 24	Chirp et fichier python ou comment intégrer un module .py au lancement de Chirp       F5SVP         https://www.youtube.com/watch?v=zBtCzOHHro8       Le PDF : 14UVR010         https://www.dropbox.com/scl/fi/6vhuxq7aanqd2esp8g8fj/Comment.installer.un.modulepydans-chirp.pdf?rlkey=frpl805d31aqtjkgdmz98r03z&dl=0
37	12 avr. 24	Nouveau firmware F4HWN v2.5       F4HWN         https://www.youtube.com/watch?v=lg0rKl0KyXk       F4HWN         Le PDF:       14UVR010         https://www.dropbox.com/scl/fi/xf4daygicbfr0m6igv8ax/MENU-Armel-F4HWN-2.5.pdf?rlkey=xsnqpq31ahp3afs9lmd8rh3yc&dl=0
38	23 avr. 24	Nouveau firmware F4HWN v2.6       F4HWN         https://www.youtube.com/watch?v=cMx8dpXF5Tg       F4HWN         Le PDF :       14UVR010         https://www.dropbox.com/scl/fi/9p2594isc6usoskgdxcu6/MENU-Armel-F4HWN-2.6.pdf?rlkey=7hmw8vp2u3x5o3ee9zrlkq8x4&dl=0
39	28 avr. 24	Quelques explications autour de l'EEPROM de calibration       F4HWN         https://www.youtube.com/watch?v=EiwuVOVxNbk&t=27s       F4HWN
40	5 mai 24	Nouveau firmware F4HWN v2.7       F4HWN         https://www.youtube.com/watch?v=ZkzDcUNP3jg&t=3s       F4HWN         Le PDF :       14UVR010         https://www.dropbox.com/scl/fi/um2oaupg7c7zx8ug9fpdd/MENU-Armel-F4HWN-2.7.pdf?rlkey=7294nxdpwgpovuz1l53jxd79h&e=2&dl=0
41	8 mai 24	Question / Réponse : Réglage temporaire et réglage persistant F4HWN https://www.youtube.com/watch?v=WgTYDxV7Ekk
42	9 mai 24	UV-K5(99) et Installation du Firmware 2.7 de Armel pour résoudre le soucis du Firmware OSFW       F5SVP         https://www.youtube.com/watch?v=10HY3a2Wy60       F5SVP
43	16 mai 24	Quansheng UV-K5? RESET USINEDL2ARThttps://www.youtube.com/watch?v=n2E9o5RrHs8DL2ART
44	19 mai 24	À la poursuite du mystérieux firmware pré-installé sur l'UV-K5 (99) -OSFW-bd90ca3 F4HWN https://www.youtube.com/watch?v=mhgHB2H6n34
45	13 juin 24	Nouveau firmware F4HWN v2.8F4HWNhttps://www.youtube.com/watch?v=yLuuOgtolukF4HWNLe PDF :14UVR010
46		
47		

#### Versions 2.0\_à\_2.8

#### Extraits des Commentaires F4HWN des Version 2.0 à 2.8

- V2.0 https://www.youtube.com/watch?v=LQ9iSUgKnhs
- V2.1 https://www.youtube.com/watch?v=EGuamIKUmZM
- V2.2 https://www.youtube.com/watch?v=q6IP1T9MSHo
- V2.3 https://www.youtube.com/watch?v=988XOA5jkCw&t=237s
- V2.4 https://www.youtube.com/watch?v=nrFTiYsktNw
- V2.5 https://www.youtube.com/watch?v=lg0rKl0KyXk
- V2.6 https://www.youtube.com/watch?v=cMx8dpXF5Tg
- V2.7 https://www.youtube.com/watch?v=ZkzDcUNP3jg&t=10s
- V2.8 https://www.youtube.com/watch?v=yLuuOgtoluk

En complément, vous trouverez sur son espace GitHub, un driver Chirp spécialement dédié au firmware qu'il développe.

C'est le fruit du travail de Jocelyn VE2ZJM, que je remercie infiniment. Il fait un travail formidable.

Vous trouverez tout cela sur https://github.com/armel/uv-k5-firmware-custom ......

Bien évidement, il décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces firmware EGZUMER modifié. En particulier, il ne saurais être tenu responsable des éventuels dommages de nature matérielle ou immatérielle causés par son utilisation.

#### Extrait, des commentaires d'Armel F4HWN, SOUS ses vidéos

#### -----V2.0 29 fév2024

- Refonte de la status bar,
- Ajout d'un cadenas plus grand clignotant pour plus de visibilité, (Touche F Long) keylock
- Ajout d'un F en vidéo inversée pour plus de visibilité, lors de l'utilisation de la touche Fonction
- Ajout d'un symbole dans la barre menu pour signifier le Scann des 2 listes de Mémoires OO , ou I ou II
- Correction d'un bug concernant la fonctionnalité ScanRange et les limites de balayages,
- Ajout d'une alerte sonore au démarrage (voir menu 33/63 PonMsg avec ajout des options Sound et All),
- Ajout de l'affichage du Step (si pas de CTCSS ou de DCS), Ajout de l'affichage du CTCSS ou du DCS quand appuie sur PTT
- Ajout du type de modulation AM, USB et FM (si en réception),
- Désactivation du raccourcis 1750Hz si on est en mode verrouillage « Keys + PTT »,
- Fix allumage écran plus propre.

# ------V2.1 1Mars2024

- Suppression du cadenas clignotant (posant des problèmes en mode CROSS BAND et MAIN ONLY),
- Ajout d'un message « UNLOCK KEYBOARD » signalant de débloquer le clavier pour plus de visibilité,
- Ajout du type de modulation, code CTCSSS ou DCS et step en mode MAIN ONLY.

# ------V2.2 4Mars2024

- Correction d'un bug d'affichage en mode MAIN ONLY lors de la saisie de code DTMF,
- Ajout des combinaisons de touches F+F1 et F+F2 pour changer dynamiquement le Step (en mode VFO),
- Amélioration du fonctionnement du OnePush en cas de TOT,
- Activation de l'option ENABLE\_BLMIN\_TMP\_OFF.

#### -----V2.3 14Mars2024

- correction d'un problème d'affichage avec ScanRange,
- correction d'un problème avec Squelch,
- désactivation de l'option ENABLE\_BLMIN\_TMP\_OFF,
- ajout de la combinaison F+8 pour basculer rapidement le rétro-éclairage entre BLMin et BLMax (Switch) à la demande (contourne la stratégie BackLt),
- ajout de la combinaison F+9 pour revenir à la stratégie BackLt.

Les appuis longs sur les touches 8 et 9 fonctionnent comme avant.

#### -----V2.4 28Mars2024

Simplification de l'action FLASH LIGHT. L'idée est de conserver uniquement la possibilité d'allumer ou d'éteindre la LED (Plus de clignotement)

- refactoring du code pour optimiser l'occupation mémoire,
- suppression de la fonctionnalité blink et SOS, sans réel intérêt,
- correction d'un problème d'affichage au démarrage (si PonMsg était initialisé à NONE ou SOUND),
- tentative de correction au niveau de la gestion du STE,
- modification du menu BatVol (52/63) qui devient SysInf et qui permet d'afficher, en plus de l'état de la batterie, la version du firmware,
- ajout de l'appui long sur MENU, en mode \*SCAN, pour exclure temporairement un canal mémoire (ne fonctionne pas si \* SCAN ALL).

#### ----- V2.5 12Avri2024

#### Nombreuses optimisations de la mémoire,

- Suppression du zéro barré dans les polices de caractères pour une meilleure visibilité,
- Correction d'un bug lors de la sortie du bandescope FAGCI,
- Correction d'un bugs : si le RxMode (53/63) est à MAIN ONLY, PonMsg (33/63) à ALL et qu'un signal est reçu au démarrage,
- Ajout d'une nouvelle option F\_LOCK dédiée à la bande PMR 446,
- Amélioration de BackLt (35/63) OFF, 00m:05s à 05m:00s par pas de 5 secondes ou ON,
- Amélioration de TxTOut (28/63) 00m:30s à 15m:00s par pas de 5 secondes,

#### ----- V2.6 23Avril24

- refactoring du code pour optimiser l'occupation mémoire,
- correction d'un bug concernant la recopie de la fréquence d'un canal mémoire vers le VFO et le changement de bandes (issue #49 https://github.com/armel/uv-k5-firmwa...,
- correction d'un bug concernant l'émission d'un 1750Hz, si le squelch est ouvert (issue #51 https://github.com/armel/uv-k5-firmwa...,
- l'index du menu reste visible, même si un menu est sélectionné,
- déplacement du menu BatTxt de 34/63 vers 30/63 (sous le menu BatSave 29/63),
- renommage du menu BackLt en BLTime,
- renommage du menu BItTRX en BLTxRx,
- refactoring de la barre de status et déplacement de l'icône USB,
- ajout d'un timer Tx et Rx

### ----- V2.7 5Mai2024

#### - quelques optimisations de la mémoire,

- correction d'un bug d'affichage concernant le scan et le timer RX (problème #57),
- correction d'un bug concernant la double veille et TX DISABLE sur l'un des VFO en cas de passage en émission (problème #69, merci Pascal),
- correction d'un bogue concernant le verrouillage des touches et le menu caché (problème #71),
- correction d'un bogue concernant F+1 qui n'était pas persistant après le redémarrage (problème #75, merci Pascal),
- correction d'un bug concernant l'alerte TOT et le rétroéclairage (problème #76, merci Romain),
- amélioration du menu caché et positionnement sur le menu F Lock 64/71,
- amélioration de l'étiquette des listes I et II,
- amélioration de la fonction OnePush (merci Jean-Roger F6EGK).

#### ------ V2.8 13Juin2024

#### - quelques optimisations de la mémoire,

- correction d'un double bug avec le timer TX / RX (issue #23 https://github.com/armel/uv-k5-firmwa...,
- renommage du menu TxPwr (02/63) en Power,
- renommage du menu Demodu (12/63) en Mode,
- renommage de certaines actions :
  - SWITCH VFO en VFO A VFO B
  - VFO/MR en VFO MEM
  - SWITCH DEMODU en MODE
  - SWITCH RXMODE en RX MODE
  - SWITCH PTT en PTT
  - SWITCH WIDE NARROW en WIDE NARROW
- suppression de FM dans la barre de status en mode Broadcast FM (totalement inutile),
- modification de la fréquence PWM à 25 kHz (PR #114 https://github.com/armel/uv-k5-firmwa...)
- améliorer de l'action RX MODE,
- ajout de l'action MAIN ONLY,
- ajout d'une fonction de capture d'écran (non activé par défaut, à activer dans le Makefile si besoin).

#### CTCSS - DCS

# Menu CTCSS

# RXCTCSS (Réception) TXCTCSS (Transmission)

En radiocommunication, le dispositif **CTCSS**, abréviation de *Continuous Tone Code Squelch System* (litt. système de filtrage par code de tonalité continu), est un système de réception sélective utilisé sur certains émetteurs-récepteurs pour réduire la gêne par d'autres utilisateurs partageant une même fréquence radio. Il ne doit pas être confondu avec les systèmes d'appel sélectif.

#### Fonctionnement

À l'émission, l'émetteur transmet simultanément le signal vocal utile et une tonalité inaudible choisie dans une bande de fréquence comprise entre 67 et 254 Hz À la réception, seuls les récepteurs programmés pour réagir à la tonalité choisie à l'émission débloquent leur haut-parleur, les autres restent muets. Lorsque plusieurs réseaux partagent la même fréquence radio, ceci évite la gêne par des communications n'utilisant pas de CTCSS ou bien utilisant des tonalités de fréquences différentes.

# Spécifications techniques

Le principe du CTCSS est l'envoi d'une tonalité inaudible tout le temps de l'émission et la détection de cette tonalité à la réception. Il existe une cinquantaine de fréquences CTCSS disponibles.

#### Intérêt

Ce système est entre autres utilisé par des appareils utilisant la norme PMR446. Le procédé est plus efficace que le simple silencieux (appelé aussi *squelch*) que l'on rencontre habituellement sur tous les émetteurs-récepteurs fonctionnant en FM. Il permet de diviser artificiellement des canaux en sous-canaux et réduire ainsi la gêne entre utilisateurs. Cependant, le système CTCSS n'améliore pas la disponibilité de la ressource radio. Il empêche simplement d'entendre les conversations d'utilisateurs ayant choisi un autre sous-canal.

CTCSS clé analogique pour «protéger» votre conversation a l'entrée

Pour la saisie des CTCSS , après la saisie de votre fréquence, aller au Menu 3 RCTCS pour la Réception, ET le menu 5 TCTCS pour la Transmission

#### AVANT L'ENREGISTREMENT du canal

Le QUANSHENG K5 et dérivés, dispose des **50** fréquences CTCSS, <u>mais vous ne pourrez en utilisez que 38</u> EVITEZ les CTCSS PRO en Orange sur le tableau ci-après : <u>Utilisez la numérotation a DROITE de la colonne des fréquences</u> !

1	67.0	1		11	94,8	10	1 1	21	131,8	20
2	69,3			12	97,4	11		22	136,5	21
3	71,9	2		13	100,0	12		23	141,3	22
4	74,4	3		14	103,5	13		24	146,2	23
5	77,0	4		15	107,2	14		25	151,4	24
6	79,7	5		16	110,9	15		26	156,7	25
7	82,5	6		17	114,8	16		27	159,8	
в	85,4	7		18	118,8	17		28	162,2	26
9	88,5	8		19	123,0	18		29	165,5	
0	91,5	9		20	127,3	19		30	167,9	27
	1					1		1000	2	
	31	171,3				41	203,5	32		
	32	173,8	28			42	206,5			
	33	177,3				43	210,7	33		PRO
	34	179,9	29			44	218,1	34		
	35	183,5				45	225,7	35		
	36	186,2	30			46	229.1			
	37	189,9				47	233,6	36		
	38	192,8	31			48	241,8	37		
	39	196,6				49	250,3	38		
	40	199.5				50	254.1			



RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation, prenez en connaissance !

CTCSS

#### CTCSS - DCS

# Menu DCS

# RDCS (Réception) et TDCS (Transmission)

À l'instar du codage CTCSS, le *digital code squelch* (*DCS*) est un système de réception sélective utilisé sur certains émetteurs-récepteurs pour réduire la gêne par d'autres utilisateurs partageant une même fréquence radio. Il évite aussi le bruit de fond pénible de la FM. (QRM-Parasites) La différence avec le CTCSS réside cependant dans le fait que la transmission du subaudible se fait en numérique et non plus en analogique. Un code numérique à 3 chiffres est transmis en FSK à une vitesse de 131 bauds. Cela ouvre la réception sur le poste en face.

# Il y a des DCS Normaux: D212N et des DCS Inversé D212I

Liste des DCS : vous disposez des cases jaunes : Les cases roses sont des DCS Proffessionels INTERDITS

Code No.	DSC (Octal)	Code No.	DSC (Octal)	Code No.	DSC (Octal)	Code No.	DSC (Octai)	Code No.	DSC (Octal)	Code No.	DSC (Octal)	Code No.	DSC (Octal)	Code No.	DSC (Octal)
1.	000	2	001	3.	002	4.	003	5.	004	6.	005	7.	006	8.	007
9.	010	10.	011	11.	012	12	013	13.	014	14.	015	15.	016	16.	017
17.	020	18.	021	19.	022	20.	023	21.	024	22	025	23.	026	24.	027
25.	030	26.	031	27.	032	28.	033	29.	034	30.	035	31.	036	32	037
33.	040	34.	041	35.	042	36.	043	37.	044	38.	045	39.	046	40.	047
41.	050	42.	051	43.	052	44,	053	45.	054	46.	055	47.	056	48.	057
49.	060	50	061	51.	062	52	063	53.	064	54.	065	55.	066	56.	067
57.	070	58.	071	59.	072	60.	073	61.	074	62.	075	63.	076	64.	077
65.	100	66.	101	67.	102	68.	103	69,	104	70.	105	71.	106	72.	107
73.	110	74.	111	75.	112	76.	113	77.	114	78.	115	79,	116	80.	117
81.	120	82.	121	83.	122	84.	123	85.	124	86.	125	87.	126	88.	127
89.	130	90.	131	91.	132	92.	133	93	134	94.	135	95.	136	96.	137
97.	140	.98,	141	99.	142	100.	143	101.	144	102	145	103.	146	104.	147
105	150	106.	151	107.	152	108.	153	109.	154	110.	155	111.	156	112.	157
113.	160	114.	161	115.	162	116.	163	117.	164	118.	165	119.	166	120.	167
121.	170	122.	171	123	172	124.	173	125.	174	126,	175	127.	176	128.	177
129.	200	130.	201	131.	202	132.	203	133.	204	134.	205	135,	206	136.	207
137.	210	138.	211	139.	212	140.	213	141.	214	142	215	143.	216	144.	217
145.	220	146.	221	147.	222	148.	223	149.	224	150.	225	151.	226	152.	227
153.	230	154.	231	155.	232	158.	233	157.	234	158.	235	159.	236	160.	237
161.	240	162	241	163.	242	164.	243	165,	244	166.	245	167.	246	168.	247
169.	250	170.	251	171.	252	172.	253	173.	254	174.	255	175.	256	176.	257
177.	260	178	261	179.	262	180.	263	181.	264	182.	265	183.	266	184.	267
185.	270	186,	271	187.	272	188.	273	189.	274	190.	275	191.	276	192	277
193.	300	194.	301	195.	302	195.	303	197.	304	198.	305	199,	306	200.	307
201.	310	202.	311	203.	312	204.	313	205.	314	206.	315	207.	316	208	317
209.	320	210.	321	211.	322	212	323	213	324	214.	325	215.	326	216	327
217.	330	218.	331	219.	332	220.	333	221.	334	222.	335	223.	336	224.	337
225.	340	226.	341	227.	342	228.	343	229.	344	230.	345	231.	346	232	347
233.	350	234.	351	235.	352	236.	353	237.	354	238.	355	239.	356	240.	357
241.	360	242.	361	243.	362	244.	363	245	364	246	365	247.	366	248.	367
249.	370	250.	371	251.	372	252.	373	253.	374	254.	375	255.	376	256	377
257.	400	258.	401	259.	402	260.	403	261.	404	262	405	263.	406	264.	407
265.	410	266.	411	267.	412	268.	413	269.	414	270.	415	271.	416	272.	417
273.	420	274.	421	275.	422	276.	423	277.	424	278.	425	279.	426	280	427
281.	430	282	431	283.	432	284.	433	285	434	286	435	287.	436	288.	437
289.	440	290.	441	291.	442	292	443	293.	444	294.	445	295,	446	296.	447
297.	450	298.	451	299.	452	300.	453	301.	454	302.	455	303.	456	304.	457
305.	460	306.	461	307.	462	308.	463	309.	464	310.	465 •	311.	466	312	467

313,	470	314.	471	315.	472	316.	473	317.	474	318.	475	319	476	320.	477
321.	500	322	501	323.	502	324.	503	325.	504	326.	505	327.	506	328.	507
329.	510	330.	511	331.	512	332.	513	333.	514	334.	515	335.	516	336.	517
337.	520	338.	521	339.	522	340.	523	341.	524	342.	525	343.	526	344.	527
345.	530	346.	531	347.	532	348.	533	349.	534	350.	535	351.	536	352.	537
353.	540	354.	541	355.	542	356.	543	357.	544	358.	545	359.	546	360.	547
361.	550	362	551	363.	552	364.	553	365.	554	366.	555	367.	556	368.	557
369.	560	370.	561	371.	562	372.	563	373.	564	374.	565	375.	566	376.	567
377.	570	378,	571	379.	572	380.	573	381.	574	382.	575	383.	576	384.	577
385.	600	386.	601	387.	602	388.	603	389.	604	390.	605	391.	606	392.	607
393.	610	394.	611	395.	612	396.	613	397.	614	398.	615	399.	616	400.	617
401.	620	402	621	403.	622	404.	623	405.	624	406.	625	407.	626	408.	627
409.	630	410.	631	411.	632	412	633	413.	634	414.	635	415.	636	416.	637
417.	640	418.	641	419.	642	420.	643	421.	644	422	645	423,	646	424.	647
425.	650	426.	651	427.	652	428.	653	429,	654	430,	655	431.	656	432.	657
433.	660	434.	661	435.	662	436.	663	437.	664	438	665	439.	666	440.	667
441.	670	442	671	443.	672	444.	673	445.	674	446.	675	447.	676	448.	677
449.	700	450.	701	451.	702	452	703	453.	704	454.	705	455.	706	456.	707
457.	710	458.	711	459.	712	460.	713	461.	714	462.	715	463.	716	464.	717
465.	720	466.	721	467.	722	468.	723	469.	724	470.	725	471.	726	472	727
473.	730	474.	731	475.	732	476.	733	477.	734	478	735	479.	736	480.	737
481.	740	482.	741	483.	742	484.	743	485.	744	486.	745	487.	746	488.	747
489.	750	490.	751	491.	752	492	753	493.	754	494.	755	495.	756	496.	757
497.	760	498.	761	499.	762	500.	763	501.	764	502	765	503.	766	504.	767
505.	770	506.	771	507.	772	508.	773	509.	774	510.	775	511.	776	512.	777

# RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation, prenez en connaissance !

#### QUELQUES FREQUENCES

# RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation, PRENEZ EN CONNAISSANCE Le PMR, c'est quoi ???? Canaux PMR446 analogiques (NFM) et numériques TDMA (DMR)

http://pmr446.free.fr/index\_pmr446.htm

Canal	Fréquence exacte en Mhz
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375
9	446.10625
10	446.11875
11	446.13125
12	446.14375
13	446.15625
14	446.16875
15	446.18125
16	446.19375

anal	Fréquence	Espacement réglable au pas de 6.25 Khz	Utilisation conventionnelle recommandée					
1	446,00625 MHz 12.5 kHz		FM => Canal EmCOMM => 1/12 FM => Route (1/9)					
2	446,01875 MHz	12,5 kHz	FM => Campeur, camping car => (2/8)					
3	446,03125 MHz 12,5 kHz		FM => Canal Preepers (prévoyant) Survivaliste avec CTCSS 210.7 H => 3/33 ou FM => Canal Preepers (prévoyant) Survivaliste avec CTCSS 74.4 Hz => 3/3					
4	446,04375 MHz	12,5 kHz	FM => Intercom des pilotes de drones avec CTCSS 107.2 Hz => 4/14 FM => Canal entraide 4x4 avec CTCSS 77 Hz => 4/4					
5	446,05625 MHz	12,5 kHz	FM => Scouts avec CTCSS 79.7 Hz => 5/5 (source : www.radioscoutisme.org) (archive) DMR => Scouts => CC1 TG907 TS1					
6	446,06875 MHz	12,5 kHz	FM => Chasseurs (CTCSS locaux)					
7	446,08125 MHz	12,5 kHz	FM => Canal Montagne Rando Pyrénées => 7/7					
8	446,09375 MHz	12,5 kHz	FM => Canal d'appel avec CTCSS 88,5 Hz ⇒ 8/8 FM => Canal Detresse ⇒ 8/18 FM => Canal Montagne Rando Alpes (France + Italie RETE RADIO MONTANA) avec CTCSS 114,8 Hz ⇒ 8/16					
9	446,10625 MHz	12,5 kHz	DMR => Canal d'appel => CC1 TG99, sur le TS1 pour le DCDM DMR => Detresse** => CC1 TG9112*, sur le TS1 pour le DCDM "Et, si pas de réponse pour une urgence (MayDay) => "All Call" **EmCOM sur un autre canal avec même TG					
10	446,11875 MHz	12,5 kHz						
11	446,13125 MHz	12,5 kHz						
12	446,14375 MHz	12,5 kHz						
13	446,15625 MHz	12,5 kHz						
14	446,16875 MHz	12,5 kHz						
15	446,18125 MHz	12,5 kHz						
16	446,19375 MHz	12,5 kHz						

La bande Aviation France https://map.aerobreak.com/



Le site RepeaterBook pour ECOUTER les relais RA, installable aussi sur le téléphone https://www.repeaterbook.com/index.php/en-us/



Créé par 14UVR010 le 7 Fevrier 2024

Version modifiée du 13/06/2024 21:34:33

#### **QUELQUES FREQUENCES 2**

#### RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation, prenez en connaissance !



### Plan Radio des Fréquences Résilientes Françaises

Le jour où tout va mal, il vaut mieux savoir ce qu'on fait rapidement en matière de radiocommunication. Cet aidemémoire a vocation à vous offrir une vision synthétique des fréquences radio les plus utilisées lors d'urgences ou de situations complexes et imprévues.

Ce plan de radiocommunication des Fréquences Résilientes Françaises n'est aucunement un standard officiel. Il n'a pas d'autorité, et reste dépendant de la réglementation Française en la matière (ANFR). Il faut donc le considérer comme un document informatif, et l'exploiter en fonction de vos prérogatives légales.

Le tableau ci-dessous présente les 3 bandes de fréquences HF, VHF et UHF avec pour chacune les canaux importants à retenir. Faites en bon usage en respectant pour chacune des bandes, les réglementations et les procédures de communications.

Label	Bande	Fréquence	CTCSS/Hz	Usages
CB 3 AM	HF	26.9850		Canal d'appel Survivalistes et Preppers
CB 9 AM	HF	27.0650		Canal d'appel Survivalistes et Preppers
FFVL	VHF	143.987500		Activités de vol libre
V-OP-2M	VHF	145.500000		Canal d'appel Radioamateurs
VHFM525	VHF	145.525000		Canal dégagement Radioamateurs
VHFM550	VHF	145.550000		Canal dégagement Radioamateurs
VHFM575	VHF	145.575000		Canal dégagement Radioamateurs
SHTEPRE	VHF	146.420000		Non attribué zone 1 : Canal dégagement Preppers
SHITE	VHF	146.520000		Non attribué zone 1 : Canal d'appel Survivalistes et Preppers
SHTESUR	VHF	146,550000		Non attribué zone 1 : Canal dégagement Survivalistes
MER 06	VHF	156.300000		Marine - Canal dégagement Navîre à navire
MER 08	VHF	156.400000		Marine - Canal dégagement Navire à navire
MER 16	VHF	156.800000		Marine - Canal d'urgence - Appel de détresse et Sécurité
MER 72	VHF	156.625000		Marine - Canal dégagement Navire à navire
SOS E	VHF	161.300000		Canal E Secours
505 A	VHF	163.100000		Canal A Secours
PMR 3	UHF	446.031250		Canal d'appel Survivalistes et Preppers
PMR 333	UHF	446.031250	210.7	Canal d'appel Survivalistes et Preppers (Sous-canal 3-33)
PMR 7.7	UHF	446.081250	85,4	Sous-canal 7-7 Secours
PMR 8	UHF	446.093750		Canal d'appel PMR
SOS UA	UHF	463.100000		Canal secours UA
P-ROUG1	UHF	465.650000		Plan rouge Sécurité Civile
P-ROUG2	UHF	465.750000		Plan rouge Sécurité Civile

La Résilience	S'adapter: rebondir: survives développer ess capacités protiques de résilience
🛔 🗙 👌 🔊 🕀 🙇 🕻	KOM Trat

#### Canal Fréquence CTCSS Utilisations 446.00625 MHz 1 01/01/23 446.00625 MHz 67.0 Hz 1-2 446.00625 MHz 71.9 Hz CSC Canal Sécurité Chasse CSC 1-9 446.00625 MHz 91.5 Hz CSR Canal Sécurité Route CSR 1-12 446.00625 MHz 100.0 Hz RESQ canal d'urgence RESQ 2 446.01875 MHz 02/02/23 446.01875 MHz 71.9 Hz 446.03125 MHz 3 03/03/23 446.03125 MHz 74.4 Hz relais preppers survivaliste 01/03/13 446.03125 MHz 103.5 Hz relais preppers survivaliste 01/03/23 146.2 Hz 446.03125 MHz relais preppers survivaliste 3-33 446.03125 MHz 210.7 Hz canal d'appel preppers survivaliste SHTF 4 446.04375 MHz 4-4 446.04375 MHz 77.0 Hz 4×4 $4 \times 4$ 4-14 sécu drone, modélisme 446.04375 MHz 107.2 Hz CSD 5 446.05625 MHz 5-5 446.05625 MHz 79.7 Hz Radio scoutisme SCOUT 5-20 UFOlogie OVNI spotter 446.05625 MHz 131.8 Hz UFO/OVNI 446.06875 MHz relais / répéteurs (expérimentations, tests) 6 6-6 446.06875 MHz 82.5 Hz relais / répéteurs (expérimentations, tests) R1 6-16 446.06875 MHz 114.8 Hz relais / répéteurs (expérimentations, tests) R2 6-26 446.06875 MHz 162.2 Hz relais / répéteurs (expérimentations, tests) R3 6-36 446.06875 MHz 233.6 Hz relais / répéteurs (expérimentations, tests) R4 7 446.08125 MHz 07/07/23 446.08125 MHz 85.4 Hz RRM Radio Rando Montagne canal d'appel PMRistes 446.09375 MHz 8 peut servir pour de la détresse canal d'appel PMRistes 08/08/23 446.09375 MHz 88.5 Hz peut servir pour de la détresse canal d'appel PMRistes peut aussi servir 8T8 446.09375 MHz TX 88.5 Hz pour de la détresse 01/08/16 446.09375 MHz 114.8 Hz RRM Italie

https://groupefcf.org/index.php/plan-de-bande-pm

#### Créé par 14UVR010 le 7 Fevrier 2024

#### Version modifiée du 13/06/2024 21:34:34